

App. mil. 222 £ 12

A824 12

# ATLAS

zum

# GRUNDRISS DER WAFFENLEHRE

von

A. S. #24 40

K. Th. von Sauer.

Somer

Tafel I - XXVI mit Erklärungen,

Grundrifs 1. Waffenlehre 2.

Allas


Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1 21156

Digitized by Google

Bayerische StaatsLibliothek München

Mobricis= Labre VII Määnen



# Erklärung der Tafel I-IV.

# Tafel I.

## Tafel II.

#### Technologie. Hand- und Schutzwaffen.

- Fig. 1. Durchschnitt eines Hochofens. (zu S. 13.)
  - rm Rauhmauerwerk.
    - rs Rauchschacht.
      - f Schachtfutter oder Kernschacht, aus feuerfesten, sogen. Chamotteziegeln oder Bruchsteinen.
    - z Zwischenfüllung aus schlechten Wärmeleitern, Asche, Schlacke etc.
    - ss Schacht.
    - g Gicht.
    - b Gichtbrücke.
      - k Kohlensack.
      - r Rost.
    - gs Gestell.
    - h Herd.
    - gb Gebläsemundung.
    - 1-2 Vorwärmezone.
    - 2-3 Reduktionszone.
    - 3-4 Kohlungszone.
    - 4-5 Schmelzzone.
    - 5-6 Oxydations- oder Verbrennungszone.
- Fig. 2. Durchschnitt eines Kupolo-Ofens. (zu S. 14.)
  - m Mantel aus Gusseisenplatten.
  - f Schachtmauer oder Kernschacht.
  - z Zwischenfüllung.
  - s Schacht.
  - g b Oeffnungen zum Eintritt des Gebläses.
    - a Abstichloch.
    - r Abflussrinne.



- Fig. 3. Durchschnitt eines Puddelofens (zu S. 14.)
  - f Feuerraum.
  - h Herd.
  - b Herd- oder Feuerbrücke.
  - fs Fuchs.
    - g Gewölbedecke.
    - e Esse.
    - o Arbeitsöffnungen.
- Fig. 4. Ansicht eines Schwanghammers. (zu S. 18.)
- Fig. 5. Ansicht eines Dampfhammers. (zu S. 18.)
  - g gusseisernes Gerüste.
    - f Führungsnuthen für den Hammerblock b.
    - e Dampfcylinder.
    - r Dampfzuleitungsrohr.
  - sh cylindrisches Steuerventil, sogen. Steuerhahn, zur Regulirung des Dampfeintrittes mittels
    - h Hebelvorrichtung zur Handhabung des Steuerhahns.
  - d v Drosselventil mit Hebelvorrichtung, zur Regulirung der Quantität des zuströmenden Dampfes.
  - s v Sicherheitsventil.
  - ks Kolbenstange.
  - hk Hammerkopf.
    - a Ambos.
- Fig. 6. Walzwerk für Flacheisen (zu 8. 18.)
- Fig. 7. Bayerische Uhlanenlanze mit Klingenquerschnitt. (zu S. 89.)
- Fig. 8. Säbel der österreichischen schweren Cavalerie mit Scheide. (zu S. 99)
- Fig. 9. Bayerischer Cuirassiersäbel mit Scheide und Klingenquerschnitt. (zu S. 99.)
- Fig. 10. Bayerischer Chevaulegersäbel (zu S. 99.)
- Fig. 11. Bayerischer Artillerieschleppsäbel (zu S. 96.)
- Fig. 12. Bayerischer Infanterie-Offizierssäbel mit Scheide. (zu S. 100.)
- Fig. 13. Offiziersdegen mit Scheide und Klingenquerschnitt. (zu S. 94.)
- Fig. 14 Faschinenmesser der bayerischen Genietruppen. (zu S. 97.)
- Fig. 15. Bayerischer Infanteriesäbel. (zu S. 97.)
- Fig. 16. Orientalisches Krummschwert mit Klingenquerschnitt (zu 8. 95 und 96.)
- Fig. 17. Arabischer Yatagan. (zu S. 95 und 96.)
- Fig 18. Bayerisches Bajonet mit Klingenquerschnitt. (zu S. 91.)
- Fig. 19 . Bajonetdülle mit gebrochenem Schlitze. (zu S. 93.)

- Fig. 19 b. Bajonetdalle mit spiralem Schlitze. (zu S. 93.)
- Fig. 20. Yataganförmiges Säbelbajonet mit Rückenansicht der Griffes. (zu S. 100.)
- Fig. 21. Haubajonet (zu S. 100.)
- Fig. 22. Klingenfuss mit Angel. (zu 8, 86 und 87.)
- Fig. 23. Pickelhaube der bayerischen Sappeure. (VI. Abschnitt.)
- Fig. 24. Cuirass der baverischen Sappeure. (VI. Abschnitt.)
- Fig. 25. Cuirass der bayerischen Cuirassiere. (VI. Abschnitt.)

## Tafel III.

## Fabrikation und Untersuchung des Schlesspulvers.

- Fig. 1. Ansicht und Querschnitt eines Kohlendestilirofens.
  (zu S. 107.)
  - e Cylindrische Retorten.
  - g Gasabzugsrohr.
  - t Theerabzugsrohr.
  - b Beobachtungsrohr.
- Fig. 2. Ansicht und Querschnitt eines Stampfwerkes (zu S. 109.)
- Fig. 3. Preussische Pulverkörnmaschine. (zu S. 110.)
  - s Schläuche zum Aufschütten des zerbröckelten Pulverkuchens.
  - g Körngefässe mit je drei Siebböden.
    - t Tonnen zur Aufnahme des Pulverkornes.
- Fig. 4. Querschnitt eines Walzwerkes. (zu S. 108.)
  - l hohle, gusseiserne Läufer mit Kupferkranz
  - t Steintrog zur Aufgabe des Pulversatzes.
- Fig 5. Randirmaschine. (zu S. 110.)
  - w vertikaler Wellbaum, sogen, Spindel.
  - d mit Blei beschwerte, gerippte Holzscheibe.
  - r gerippte am Wellbaume (W) befestigte Holzscheibe.
  - z Zahnrad zur Bewegung der unteren Scheibe (r).
  - s mit Pulverkorn gefüllter Zwillichsack.
  - Fig. 6. Preussische Walzenpresse zur Verdichtung des Pulversatzes. Durchschnitt. (zu S. 109.)
    - mw, metallene Druckwalze.
    - mw, metallene Papierwalze.
    - mw, metallene Trichwalze.
      - hw drei Holzwalzen.
        - b Umlaufbahn von Segeltuch.
        - a Aufschüttkasten mit Schieber s.
        - e Schneiden zur Abweisung der seitlich ausweichenden Satzmasse,
        - f Behälter für den gepressten Satz.

- g Behälter für den abfallenden Satz.
- k lederner Kamm zur Reinigung der Druckwalze.
- Fig. 7. Tonne zum Kleinen, Mengen, Mangen und Poliren.

  Längen- und Querschnitt. Letzterer mit aufgesetztem Staubkasten. (zu S. 108-110.)
- Fig. 8. Oesterreichisches Gewehrpendel. (zu S. 115.)
  - P Receptor.
    - q Gradbogen.
    - z Stellzeiger.
- Fig. 9. Apparat zur Wagner'schen Hebelpulverprobe. (zu 8. 118.)
  - h Kniehebel.
  - m Gefäss zur Aufnahme der 30 Gran starken Pulverladung.
  - g Gegengewicht.
  - q Gradbogen.
  - s Stellzeiger.
- Fig. 10. Längenschnitt und Ansicht des bayerischen Pulverprobemörsers. (zu S. 113.)

#### Tafel IV.

#### Theorie und Construktion der Geschosshahnen

- Fig. 1. Flugbahn im luftleeren Raume (Parabel). (zu S. 150.)
- Fig. 2. Zur Erklärung des bestrichenen Raumes. (S. 157.)
- Fig. 3. Zur Erläuterung einiger zulässiger Annahmen bei Schussbahnkoustruktionen. (S. 160.)
- Fig. 4 Flugbahnkonstruktion mittels Fallhöhen. (zu S. 164.)
- Fig. 5. Zur Berechnung des Einfallwinkels. (S. 167)
- Fig. 6. Zur Erklärung der Fallhöhenberechnung durch den "Ausschuss", nach Podewils. (S. 162.)
- Fig. 7. Zur Ermittlung des ersten Aufschlages, Einfallwinkels und bestrichenen Raumes. (S. 166-168)
- Fig. 8. Flugbahnkonstruktion mittels graphischer Darstellung der Fallhöhen, nach Hazelius. (zu S. 168.)
- Fig. 9. Flugbahnkonstruktion mittels Coordinaten. (zu S. 169.)

#### Anmerkung.

Die Figuren 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 mussten, der Deutlichkeit wegen, in unwahren Verhältnissen hergestellt werden, sind also nur als sogen. schematische Bilder zu betrachten.

Berichtigung. In Tafel IV Figur 6, sind die Buchstaben C und  $C_1$  gegenseitig zu versetzen.

## Erklärung der Tafel V-VIII.

## Tafel V.

#### Theorie des Zielens.

- Fig. 1. Zur Erklärung des Einflusses der fehlerhaften Rohrstellung auf die Richtung.
- Fig. 2 . Verglichenes / Rohr bei horizontal gestellter natur-
- Fig. 2 b. Unverglichenes | licher Visirlinie.
- Fig. 3. Aufsatzschuss.
- Fig. 4. Richtung mit Mörsern.
- Fig. 5 a, b, c, d. Anschlag mit gestrichenem Korne.
  - a. Seitenansicht.
    - b. c. d. Ansicht von rückwärts bei dreiseitigem halbrundem kreisförmigem
- Fig. 6 . b. Anschlag mit grobem Korne.
  - a. Seitenansicht.
  - b. Ansicht von rückwärts.
- Fig. 7. a. b. Anschlag mit feinem Korne.
  - a. Seitenansicht.
  - b. Ansicht von rückwärts.
- Fig. 8. Aeltere Form des Absehens.
- Fig. 9. Gesatteltes Korn des bayer. Infanteriegewehres (Muster 1858.)
- Fig. 10. Neue Form des Absehens für bayerische Geschütze.
- Fig. 11. Zur Erklärung des Principes der Distanzmessung mit Stadien.
- Fig. 12. Stellbare Stadia.
- Fig. 13. Einfachste Stadia.
- Fig. 14. Zur Distanzmessung ohne Instrumente.
- Fig. 15. Zur Distanzmessung mittels bestimmt gestellter Winkelinstrumente.
- Fig. 16. Zur Erklärung der Richtung gegen höher oder tiefer liegende Ziele.

#### Anmerkung.

Die Figuren 1, 2 a. b, 3, 4, 5 a, 6 a, 7 a, 11 und 16 sind schema-

## tische Bilder.

## Tafel. VI.

#### Geschossrotation, Spielraum und Treffwahrscheinlichkeit.

- Fig. 1-3. Zur Erklärung der Queraxenrotation und der, durch sie bedingten Ablenkungen der Kugel.
  - Fig. 1 und 3, Seitenansicht der aufwärts, oder obere Ansicht der links,

- Fig. 4 a. b. Hakenscheibe.
  - a. Ansicht von vorne.
  - b. Scitenansicht mit eingesetzter Hakenschwanzschraube.
- Fig. 5. Patentschwanzschraube mit angesetztem Zündkegel (Direkte Zündung.)
- Fig. 6 \* b Zundkegel des bayer. Infanteriegewehres. (Muster 1858.)
  a. Ansicht.
  - b. Längenschnit
- Fig. 7. Längenschnitteines, mit Verbreiterung nach unten konisch gebohrten Zündkegels.
- Fig. 8. Långenschnitteines, mit Verengung nach'unten, konisch gebohrten Zündkegels.
- Fig. 9. Schieber, zur Befestigung des Laufes am Schafte.
- Fig. 10. Kreuzschraube.
- Fig. 11. Längenschnitt des Schaftes, mit Darstellung des Ladstockfederlagers.
- Fig. 12. c. b. c. Schaft des bayer. Infanteriegewehrs. (Muster 1858.)
  - a. Seitenansicht.
  - b. Ansicht von oben.
  - c. Ansicht von unten.
- Fig. 13. Kolben mit Backenansatz (a), Ansicht von oben.
- Fig. 14. Kolben mit Schulterausschnitt (a), Seitenansicht.
- Fig. 15. Wischerkopf (bayer, Infanteriegewehr, Muster 1858.)
- Fig 16. Kugelbohrer (bayer, Infanteriegewehr, Muster 1858.)
- Fig. 17. Setzerkopf des L'adstockes ambayer. Infanteriege wehre.
  (Muster 1858.)
- Fig. 18. Cylindrischer Ladstock.
- Fig. 19. Konischer Ladstock.
- Fig. 20. Kugelzieher (bayer. Muster.)
- Fig. 21. Die obere Ringfeder (bayer. Muster.)
- Fig. 22. Englischer Gewehrring.
- Fig. 23. Der Mittelring mit dem Riemenbügel (bayer, Infanteriegewehr, Muster 1858.)
- Pig. 24. Zur Frklärung über die richtige Stellung des Hahnes.
- Fig. 23. Das Perkussionsschloss (gespannt) in seiner Zusammenstellung mit dem Seiten bleche (Sb.), Abzuge (az), Zündkegel (Z) und den Schlossschrauben (S<sub>1</sub> und S<sub>r</sub>) (Bayer. Infanteriegewehr, Muster 1858.)
- Fig. 26. Schraubenzieher mit Durch schlagstift und Zündkegelzieher (bayer. Muster.)
- Fig. 27. Federhaken (bayer. Muster.)
- Fig 28. Auswaschröhrchen für das bayerische Infanteriegewehr, Muster 1858.

# Erklärung der Tafel IX-XII.

# Tafel IX.

- Fig. 1. Der Hahn.
- Fig. 2. Die Nussschraube.
- Fig. 3 a v. b. Die Nuss.
- Fig. 4. Die Studel.
- Fig. 5. Die Studelschraube.
- Fig. 6. Die Schlagfeder.
- Fig. 7. Die Stange mit der Stangenschraube (s).
- Fig. 8. Die Stangenfeder mit der Stangenfederschräube (s).
- Fig. 9. Englisches Rückschloss, abgelassen. Ansicht von innen.
- Fig. 10. Schloss mit Versicherung.
- Fig. 11. Schloss mit Fallversicherung.
- Fig. 12. Schloss mit Sperrhaken.
- Fig. 13. Kettenschloss, Ansicht von innen.
- Fig. 14. Der Abzug mit Bügel und Abzugsblech.
- Fig. 15. Abzugsbügelschraube.
- Fig. 16. Deutscher Tupfer.
- Fig. 17. Französischer Tupfer.
- Fig. 18. Schneller.
- Fig. 19. Nuss des Tupferschlosses.
- Fig. 20. Tupferschloss von innen.

#### Anmerkung.

Die Figuren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19 und 20 sind nach bayerischen Mustern gezeichnet.

#### Tafel X.

#### Gewehrmedelle. Visireinrichtungen. Munition.

- Fig. 1. Klappenvisir des bayer. Infantericgewehres, Muster 1858. Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 2. Leitervisir des bayer. Schützengewehres, Muster 1858. Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 3. Bestandtheile der Stellvorrichtung zum Festhalten der aufgeschlagenen Visirklappe, Bayer, Modell.

- a. Verschlussschraube.
- b. Spiralfeder.
- c. Springkegel.
- Fig. 4. Preussisches Klappenvisir, Muster 1841. Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 5. Englisches Treppenvisir. Enfieldgewehr. Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 6. Hessisches Gabelvisir für Infanteriegewehre. Ansicht von der linken Seite.
- Fig. 7. Schweizerisches Quadrantenvisir. Ansicht von der linken Seite.
- Fig. 8. Oesterreichisches Bogenvisir (nach Minié). Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 9. Würtembergisches Zeigervisir (nach Dorn). Ansicht von der linken Seite.
- Fig. 10. Dänisches Bockvisir. Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 11. Seitenansicht des bayer. Infanteriegewehres. Muster 1858. Modell II. Schutzengewehr.
- Fig. 12. a. Ansicht | der Patrone des bayer. Infanteriegewehres.
  b. Durchschnitt | Muster 1858.
- Fig. 13. Schweizer Patrone nach Buholzer.
- Fig. 14 a. b. c. d a. c. Stadien der Zündhütchenfabrikation. Bayern.
  - a. ausgeschnittener Kupferstreifen nach der ersten Prägung der Hütchen.
  - b. Seitenansicht und Durchschnitt ) des zusammengestülpten und ge-
  - c. Ansicht von oben / krempten Hütchens (I. Prägung).
  - d. Seitenansicht und Durchschnitt e. Ansicht von oben des gefüllten, zum zweitenmale geprägten u. lackirten, also vollendeten
    - Hütchens.
- Fig. 15. Foss'sche Gewehrrakete.
- Fig. 16. Brandgeschoss nach Falisse.
- Fig. 17 a. u. b. Brandgeschoss nach Podewils.
  - a. vor dem Schusse,
  - b. abgefeuert.
- b. abgeleuert.
- Fig. 18 a, b u. c. Hessische Kartätschpatrone nach Plönnies.
  - a einzelnes Kartätschgeschoss,
  - b. Durchschnitt der zusammengesetzten Gewehrkartätsche,
  - c. Ansicht der fertigen Kartätschpatrone.
- Fig. 19 · u. b. Bayerische Gewehrkartätsche.
  - a. Ansicht,
    - b. Durchschnitt.
- Fig. 20. Nessler's Geschoss für glatte Gewehre. (Bayer. Muster.)
- Fig. 21. Bayerische Wallbüchse. Muster 1842.
- Fig. 22. Bayerisches Wallbüchsengeschoss nach Podewils.

#### Tafel XI.

## Cowehrsysteme für Verderladung.

- Berner's zweizügige Bohrung mit eingesetzter Gürtelkugel. Fig. 1.
- Fig. 2. Flügelkugel für zweizügige Gewehre.
- Fig. 3. Geflügeltes Spitzgeschoss für zweizügige Gewehre. Russisches Modell.
- Fig. 4. Lancaster's Ovalbohrung.
- Fig. 5. Expansibles Lancastergeschoss mit Bleiculot (c).
- Fig. 6. Cylindrisches
- Fig. 7. Sechskantig gewundenes Whitworth-Geschoss.
- Fig. 8. Oesterreichisches Compressions-Geschoss. System Lorenz.
- Fig. 9. Sächsisches Compressionsgeschoss.
- Fig. 10. Delvigne's Kammersystem. Durchschnitt nach der Vertikalebene des Rohres, bei eingesetzter Ladung.
- Fig. 11. Wurstemberger's gepflastertes Spitzgeschoss für Schweizer Ordonnanzstutzer, nach Wild's System.
- Fig. 12. Compressionsgeschoss für Schweizer Jägergewehre.
- Fig. 13. Buholzer's Expansionsgeschoss für Schweizer Gewehre.
- Fig. 14. Thouvenin's Dornsystem. Durchschnitt nach der Verticalebene des Rohres, bei eingesetzter Ladung.
- Fig. 15. Minié's Expansionsgeschoss mit Eisenculot (c).
- Fig. 16. Englisches Expansionsgeschoss mit Holzculot (c), nach Pritchett.
- Fig. 17. Expansionssystem mit centraler Zündung nach Podewils - Durchschnitt nach der Horizontalebene des Rohres, bei eingesetzter Ladung. Bayerisches Infanterie-Gewehr, Muster 1858.
- Fig. 18. Nessler's Expansionsgeschoss für das gezogene Gewehr, (Muster 1865) der fra nzösischen Linien-Infanterie. Ansicht von der Seite und von unten.
- Fig. 19. Belgisches Expansionsgeschoss nach Timmerhans.
- Fig. 20. Oesterreichisches Expansionsgeschoss.
- Fig. 21. Bayerisches Expansionsgeschoss nach Podewils. Muster 1858.
- Fig. 22. Wartembergisches Expansionsgeschoss.
- Fig. 23. Badisches Expansionsgeschoss.
- Fig. 24. Hessisches Expansionsgeschoss mit sternförmiger Höhlung, nach Plonnies.
- Fig. 25. Flug bahnen des Schweizer Compressionsgeschosse s (Fig. 12) von 10mm Durchmesser und 17 Gr. Schwere nach niederländischen Versuchen.
- Fig. 26. Flugbahnen desbayerischen Infanterie gewehres, Muster 1858.
- Fig. 27. Flugbahnen des preussischen Zandnadelgewehres, Muster 1841, aus dessen Visirwinkeln berechnet.

Fig. 28. Flugbahn des Schweizer Compressionsgeschosses und des preussischen Langblei's auf 800<sup>+</sup> à 75<sup>cm</sup>.

## Tafel XII.

#### Zündnadelgewehre.

- Fig. 1 mit 10. Preussisches Zündnadelgewehr, Modell 1841.
- Fig. 1. Ansicht des Pulversackendes des geschlossenen und gespannten Gewehres, von oben.
- Fig. 2 und 3. Der Verschlussmechanismus von innen, Durchschnitt nach der Verticalebene des Robres.
  - Fig. 2 bei gespanntem Schlosse, den Nadelbolzen (N) und die Spiralfeder (Spf.) nicht durchschnitten.
  - Fig. 3 bei abgelassenem Schlosse, den Nadelbolzen (N) und die Spiralfeder (Spf.) durchschnitten.
- Fig. 4 mit 8. Die einzelnen Verschluss- und Schlosstheile.
  - Fig. 4. Der Nadelbolzen (N) mit eingesetzter Zündnadel (Z) und angelegter Spiralfeder (Spf.)
  - Fig. 5. Die Zündnadel.
  - Fig. 6. Die Kammer. (K).
  - Fig. 7. Das Schlösschen. (S.)
  - Fig. 8. Die Sperrfeder. (Sp.)
- Fig. 9 and 10. Die Zündnadelgewehrpatrone.
  - Fig. 9. Längendurchschnitt der ganzen Patrone.
  - Fig. 10. Längendurchschnnitt des Spiegels mit eingesetzter Zündpille. (Zp.)
- Fig. 11 mit 20. Das Zündnadelgewehr von Dörsch und v. Baumgarten. (Fabrik Suhl, Bückeburgische Zündnadelbüchse.)
  - Fig. 11. Ansicht des Pulversackendes des geschlossenen und gespannten Gewehres, von oben.
  - Fig. 12. Ansicht des rückwärtigen Laufendes bei ausgenommenem Verschlusse, von oben.
  - Fig. 13. Ansicht der Kammer (K) von rechts, das Schlösschen (S) herausgezogen.
  - Fig. 14. Ansicht der Kammer (K) von unten, bei gespanntem 8 chlosse.
  - Fig. 15. Ansicht der Kammer (K) von rechts, das Schloss abgelassen.
  - Fig. 16. Das Schloss abgelassen, Ansicht von rechts.
  - Fig. 17. Das Schlösschen (S), Ansicht von rechts.
  - Fig. 18. Der Nadelbolzen (N), Ansicht von rechts.
  - Fig. 19 Die Zandnadel (Z).
  - Fig. 20. Die Spiralfeder (Spf).

## Erklärung der Tafel XIII-XVI.

## Tafel XIII.

# Auf Hinterladung abgeändertes bayer. Infanterie-Gewehr. Bezerpatrone. System Remington und Peabody.

- Fig. 1. Ansicht des geöffneten Laufes des bayer. abgeänd. Infanterie-Gewehres, Modell 1858/66, von der linken Seite.
- Fig. 2. Durchschnitt durch den Verschluss desselben, nach der Horizontalebene der Rohraxe (der Verschlusscylinder abgebrochen.)
- Fig. 3. Versicherungsvorrichtung am Abzuge.
- Fig. 4 a. u. b. Bayer. Patrone.
- Fig. 5. Englische Metallpatrone nach Bexer.
  - a. Hulse,
  - b. Hülsenboden mit Zündvorrichtung,
  - c. Zündhütchen,
  - d. Schlagkörper,
  - e. Seitenansicht des Zündhütchens mit eingesetztem Schlagkörper.
  - f. Ansicht des Zündhütchens mit Schlagkörper von unten,
  - g. die Patrone im Ganzen.
- Fig. 6. Mechanismus des Remington-Gewehres (nach veröffentlichten Abbildungen.)
  - a. geoffnet, b. geschlossen, Ansicht von links, bei abgenommener Seitenplatte.
- Fig. 7. Mechanismus des Peabody-Gewehres (nach Zeichnung des Fabrikanten).
  - a. geschlossen (Ansicht von rechts, bei abgenommener Seitenplatte),
  - b. geöffnet (Durchschnitt nach der Vertikalebene des Laufes).

## Tafel XIV.

## Zündnadelgewehr nach Chassepet. Repetirgewehr nach Henry (Winchester.)

- Fig. 1. Ansicht des Chassepot-Verschlusses von oben (der Lauf geschlossen).
- Fig. 2. Durchschnitt desselben nach der Vertikalebene der Seelenaxe (der Lauf geschlossen und abgefeuert).

- Fig. 3. Kammer und Schloss des Chassepot-Gewehres in der Stellung zum Einführen der Patrone (Ansicht von der linken Seite).
- Fig. 4. Projektirte Patrone zum Chassepot-Gewehre.
- Fig. 5. Mechanismus des Henry-Gewehres, geöffnet, (Ansicht von links, bei abgenommener Seitenplatte).
- Fig. 6. Derselbe, geschlossen (Durchschnitt nach der Vertikalebene des Laufes, Patronen nicht durchschnitten).
- Fig. 7. Ansicht des Verschlussstempels
  - a. von vorne,
- b. von oben.
- Fig. 8. Ansicht des Extraktors von links.
- Fig. 9. Ansicht der Hülse des Verschlussstempels von links.
- Fig. 10. Längenschnitt durch den Verschlussstempel mit Extraktor und Hülse.
- Fig. 11. Ansicht des Verschlussstempels mit Extraktor und Hülse,
- Fig. 12. Amerikanische Metallpatrone (nach Originalaufnahme).

#### Anmerkung.

Die Zeichnungen über das Chassepot-Gewehr sind nach veröffentlichten Abbildungen, jene über Henry's System nach Darstellungen des Fabrikanten.

## Tafel XV.

#### Relierfeuerwaffen und Brehpistelen.

- Fig. 1. Oesterreichischer Reiterkarabiner.
- Fig. 2. Oesterreichische Reiterpistole.
- Fig. 3. Preussischer Zündnadelkarabiner.
- Fig. 4. Kolbenpistole,
  - a. zusammengesetzt (badisches Modell).
    - b. Ansicht des Griffes der schwedischen Kolbenpistole von oben,
  - c. Ansicht des vorderen Theiles des Kolbens zur schwedischen Pistole, von der linken Seite.
- Fig. 5. Ladstockbefestigung für Charnierpistolen.
- Fig. 6. Pistolengriff mit Bandelierring.
- Fig. 7. Hülsenformat zur bayerischen Pistolenpatrone.
- Fig. 8. Schwedische Schrotpatrone.
- Fig. 9. Bayerische Pistolenpatrone.
- Fig. 10. Seitenansicht eines Adams'schen Revolvers.
- Fig. 11. Trommel eines Adams'schen Revolvers.
- Fig. 12. Schlossmechanismus eines Adams'schen Revolvers.
- Fig. 13. Schlossmechanismus eines Celt'schen Revolvers.
- Fig. 14. Seitenansicht und Mechanismus eines Lefaucheux-Revolvers.
- Fig. 15. Patrone zum Lefaucheux-Revolver.

## Tafel XVI.

#### Coschützmedell. Glatte und genegene Verderladungssysteme.

- Fig. 1. Lehmformerei.
- Fig. 2. Sandformerei.
- Fig. 3. Bayerischer kurzer 24 Pfunder von Metall.
- Fig. 4. Bayerischer leichter Feld-12 Pfunder von Metall.
- Fig. 5. Bayerische kurze 25Pfünder Haubitze von Gusseisen.
- Fig. 6. Bayerische kurze 7P fünder Haubitze von Metall (ausser Gebrauch).
- Pig. 7. Baverischer 60Pfünder Bombenmörser von Metall.
- Fig. 8. Bayerischer 60Pfünder Steinmörser von Gusseisen.
- Fig. 9. Bayerischer Cöhornmörser von Gusseisen.
- Fig. 10. Französischer Marinemörser.
- Fig. 11. Aufsatz des bayer. leichten Feld-12Pfünders.
- Fig. 12. Aufsatz für die bayer. gezogenen Feldgeschütze. Preussisches Modell.
- Fig. 13. Aufsatz für die bayerischen glatten Batteriegeschütze (Geschützquadrant).
- Fig. 14. Libellen quadrant für die bayer. gezogenen Geschütze. Preussisches Modell.
- Fig. 15. Badischer Geschützquadrant (Französisches Modell).
- Fig. 16. System Cavalli,
  - a. das Geschoss eingesetzt,
  - b. Seitenansicht des Geschosses.
- Fig. 17. System La Hitte. (Französischer gezogener Feld-4 Pfünder.)
  - a. das Geschoss eingesetzt.
  - b. Seitenansicht des Geschosses.
- Fig. 18. Oesterreichisches gezogenes Vorderladungsgeschütz-System. (Feld-4 Pfünder.)
  - a. Das Geschoss eingeführt,
  - b. das Geschoss in den Zügen gedreht,
  - c. Seitenansicht des Geschosses,
  - d. Durchschnitt der Sprenggranate,
  - e. Durchschnitt der Granatkartätsche,
  - f. Durchschnitt der Brandgranate,
  - g. Durchschnitt der Büchsenkartätsche.
- Fig. 19. Schweizerisches gezogenes Geschütz-System für Expansionsgeschosse, nach Mäller (Feld-4 Pfünder).
  - a. Bohrungsquerschnitt,
  - b. Seitenansicht
  - c. Längendurchschnitt des Geschosses (Sprenggranate).
- Fig. 20. Längenschnitt des österreichischen gezogenen Feld-4 Pfünders.

- Fig. 21. Setzer zum österreichischen gezogenen Feldgeschütze.
- Fig. 22. Längenschnitt des französischen gezogenen Feld-4Pfünders.
- Fig. 23. Verengung des unteren Zuges des französischen gezogenen Feld-4 Pfünders.

## Erklärung der Tafel XVII—XX.

## Tafel XVII.

#### Gezogene Hinterladungs-Geschütz-Systeme.

- Fig. 1. Der preussische Kolbenverschluss nach Wahrenderff. Vertikaler Längendurchschnitt.
- Fig. 2. Der preussische Keilverschluss, nach Kreiner. Horizontaldurchschnitt.
- Fig. 3. Kreiner's verbesserter Keilverschluss für den preussischen gezogenen Feld-4Pfünder von Gussstahl.
  - a. Horizontaldurchschnitt,
  - b. Ansicht des Bodenstückes (oder "Vierkantes"),
  - c. Ansicht des Hinterkeiles von rückwärts.
  - d. Ansicht des Hinterkeiles von vorne,
  - e. Ansicht des Vorderkeiles von vorne,
  - f. Ausicht des Vorderkeiles von rückwärts,
  - g. Ansicht der Kurbel,
  - h. Ansicht der Grenzschraube.
- Fig. 4. Horizontaler Längendurchschnitt des Whitworth 4 Pfunders.
- Fig. 5 . Vertikaler Längendurchschnitt des Armstrong-9Pfünders.
- Fig. 5 b. Bohrungsquerschnitt dazu, von der Mündung aus gesehen.
- Fig. 5 c. a. 4. Armstrong's 9P funder Segment-Granate.
  - c. Längendurchschnitt,
  - d. Querdurchschnitt.
- Fig. 6 . Vertikaler Längendurchschnitt des preussischen gezogenen Feld-4Pfunders, von Gussstahl.
- Fig. 6 b. a. c. Bohrungsquerschnitte hiezu:
  - b. am Laderaume, c. an der Mündung, Ansicht von der Mündung aus.
- Fig. 6 4. Preussische 4Pfünder Sprenggranate, Längendurchschnitt.

- Fig. 7 a. c. b. Preussischer gezogener Feld-6 Pfünder von Gussstahl.
  - a. Ansicht von oben, der Verschluss eingesetzt,
  - b, Verticaler Längendurchschnitt, der Verschluss herausgenommen.
- Fig. 7 . Bohrungsquerschnitt hiezu, Ansicht von der Mündung.
- Fig. 8. Preussische 6 Pfünder Granatkartätsche, halb geöfinct.
- Fig. 9. Preussische 6Pfunder Büchsenkartatsche, halb geöffnet.

## Tafel XVIII.

## Theorie der Fahrzouge. Bayerisches feldlaffetensystem.

- Fig. 1. Zur Erklärung über Zugwinkel und Radhöhe.
- Fig. 2. Zur Erklärung über Schwerpunktslage und Stabilität der Fahrzeuge.
- Fig. 3. Zur Erklärung des Lenkungswinkels.
- Fig. 4 u. 5. Zur Erklärung der vertikalen Biegsamkeit der Fahrzeuge.
- Fig. 6 a. s. b. Bayerische Feldprotze.
  - a. Ansicht von der Sattelseite, das linke Rad abgenommen,
  - b. Ansicht des Protzgestelles von oben, das rechte Rad angesteckt.
- Pig. 7 a. u. b. Bayerische neue 6Pfünder Feldlaffete (Wandsystem).
  - Ansicht von rechts, der gezogene Feld-6 Pfünder von Metall aufgelegt, das rechte Rad abgenommen,
  - b. Vertikaler Querschnitt durch die Laffetenachse, das rechte Rad sammt Achsschenkel weggelassen.
- Fig. 7 c. v. 4. Protzstock der bayerischen 6Pfunder Feldlaffete.
  - c. Vertikaler Längendurchschnitt,
  - d. Ansicht von oben.
- Fig. 8. Die bayerische 6Pfünder Feldlaffete aufgeprotzt; (Wandsystem mit balancirter Deichsel). Ansicht von der Handseite, der gezogene Feld-6Pfünder von Gussstahl aufgelegt, das rechte Protzund Laffetenrad abgenommen.

## Tafel XIX.

#### Fromdländische Laffetensysteme.

- Fig. 1 a a b. Englische 9 Pfünder Feldlaffete (Blocksystem mit Gabeldeichsel), aufgeprotzt.
  - a. Ansicht von der Sattelseite, das linke Rad an Protze und b. Ansicht von oben, Laffete abgenommen.
- Fig. 2. Belgische Feldlaffete, (balancirtes Wand-Block-System), aufgeprotst. Ansicht von oben, das linke Protz- und Laffetenrad und die rechte Hälfte des Protzkastens abgenommen.

- Fig. 3 a. u. b. Oesterreichische 4Pfunder Feldlaffete (Reibscheit-System), aufgeprotzt.
  - a. Ansicht von der Handseite, das rechte Protz- und Laffetenrad abgenommen,
  - b. Ansicht des Protzgestelles von oben.
- Fig. 4 . Französische 4 Pfünder Feldlaffete (Blocksystem). Ansicht von der linken Seite, das linke Rad abgenommen.
- Fig. 4 b. Französische 4Pfünder Feldprotze (Blocksystem mit getragener, einfacher Deichsel). Ansicht von der Handseite, das rechte Rad abgenommen.
- Fig. 5 u. 6 a. u.b. Preussische 4 Pfunder Feldlaffete (balancirtes Wandsystem).
  - Fig. 5. Ansicht von der linken Scite, das linke Rad abgenommen,
  - Fig. 6 a. Ansicht von oben.
  - Fig. 6 b. Ansicht von der Stirnseite, die Räder abgenommen.
- Fig. 7. Rad nach Thonet zur preussischen 4 Pfunder Feldlaffete.

#### Tafel XX.

#### Munitionswagen, Feldschmiede, Besondere Laffeten,

- Fig. 1 a. u. b. Bayerischer Linien-Munitionswagen, System 1836.
  - a. Ansicht von der Sattelseite, das linke Rad abgenommen,
  - b. Ansicht von vorne.
- Fig. 2 a. a. b. Bayerischer Munitionswagen neuer Construction. (System 1862.)
  - a. Ansicht von der Sattelseite, das linke Rad abgenommen,
  - h. Ansicht von vorne.
- Fig. 3. Englischer Munitionswagen, aufgeprotzt, Ansicht von der Sattelseite, das linke Protz- und Hinterrad abgezogen.
- Fig. 4. Bayerische Feldschmiede. Vertikaler Längendurchschnitt, von der Sattelseite gesehen, der Blasebalg nicht durchschnitten.
- Fig. 5. Querschnitt durch den, zur Anfnahme der Munition des gezogenen Feld-6Pfunders eingerichteten, bepackten Kasten des bayerischen Munitionswagens neuer Construction.
- Fig. 6. Querschnitt durch den, mit Munition für den (glatten) leichten Feld-12 Pfunder bepackten Kasten der bayerischen Feldprotze.
- Fig. 7. Sächsisch-preussische Depressionslaffete nach Köhlert. Ansicht von der linken Seite.
- Fig. 8. Englische, gusseiserne Festungslaffete mit Rahmen. Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 9. Oesterreichische Carronaden-Rapperte (Schiffslaffete). Ansicht von der linken Seite.

- Fig. 10. Oesterreichische Rad-Rapperte für Kanonen. Ansicht von der linken Seite.
- Fig. 11. Preussische, schmiedeiserne Kasemattenlaffete. Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 12. Rad (nach Jones) zur preussischen, schmiedeisernen Festungslaffete.
- Fig. 13 a. v. b. Preussische schmiedeiserne Festungslaffete.
  - a. Oberer Theil Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 14. Schmiedeiserner Rahmen zur preuss. schmiedeisernen Festungslaffete. Ansicht von oben.

## Erklärung der Tafel XXI-XXIV.

## Tafel XXI.

#### Bayerisches Festungs- und Belagerungs-Artillerie-Material.

- Fig. 1 • Der kurze (glatte) metallene 24 Pfünder auf der leichten ')
  24 Pfünder Festungs Laffete mit Rahmen und Bettung,
  bei 67" Kniehöhe.
  - a. Ansicht von der linken Seite,
  - b. von oben.
- Fig. 2. Der eiserne gezogene 24-Pfänder auf der schweren\*) 24-Pfänder Festungs-Laffete, (Belagerungs-) Aufstellung mit Schleifriegeluntersatz (43" Kniehöhe). Ansicht von der linken Seite.
- Fig. 3. Die (nun ausgeschiedene) kurze eiserne 25-Pfünder Haubitze auf der 25-Pfünder (jetzt als schwere 24-Pfünder bezeichneten) Festung slaffete mit Rahmen und Bettung, bei 49" Kniehöhe Ansicht von der linken Seite, das linke Rad abgenommen.
- Fig. 4. Der eiserne gezogene 6-Pfünder auf der 6-Pfünder Festungs-Laffete bei 38" Knichöhe (Kasemattenaufstellung in Germersheim). Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 5. Der eiserne gezogene 12-Pfünder auf der 12-Pfünder Festungs-Laffette bei 28" Kniehöhe (Kasemattenaufstellung in Ingolstadt). Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 6. Der eiserne gezogene 12-Pfünder im Marschlager der aufgeprotzten 12-Pfünder Festungslaffete mit angehängtem Rahmen. Ansicht von der linken Seite, das linke Rad an Protze und Laffete abgenommen.
- Fig. 7. Der 60-Pfünder Bombenmörser auf seiner Laffete und Bettung, bei 45° Erhöhung. Ansicht von der linken Seite.
- Fig. 8. Der 60-Pfünder Steinmörser auf seiner Laffete, bei 60° Elevation. Ansicht von der rechten Seite.

## Tafel XXII.

## Munition und deren Zubehör, dann Schussbahnen der Artillerie.

- Fig. 1. Bayerische 60-Pfünder Bombe (mit Segment). Verticaldurchschnitt und Ansicht.
- Fig. 2 a. c. b. Bayerische, excentrische 12-Pfünder Sprenggranate.
  a. Ansicht von oben,
  - b. Durchschnitt nach der Polebene.
- Fig. 3. Spielraumkartätschedes bayer. gezogenen Feld-4 Pfünders. (Preussisches Muster).
- Fig. 4. Traubenkartätsche der österreichischen Marine,
- Fig. 5. 40-löthige, combinirte Wurfpatrone für den bayer, leichten 12-Pfünder mit excentrischer Granate (Fig. 2).
- Fig. 6. Combinirte Schusspatrone für den bayer, gezogenen Feld-6-Pfünder mit Kolbenverschluss

<sup>&#</sup>x27;) Frühere "18-Pfünder Festungslaffete."

<sup>2)</sup> Frühere "25-Pfünder Festungs-Laffete."

- Fig. 7. Pappscheibe für den bayer, gezog. Batterie-6-Pfünder mit Keilverschluss. Ansicht von oben und seitwärts
- Fig. 8. Pressspahnboden mit Kupferring (kk) für den bayer. gezog. Feld-6-Pfünder mit Kolbenverschluss. Ansicht von oben und Verticaldurchschnitt.
- Fig. 9. Die Broadwell-Liederung (mit einfachem Keilverschluss des Schweizer gezogenen 8-Pfünders). Durchschnitt nach der Horizontalebene der Rohraxe, die Keilschraube (K s) nicht durchschnitten.
- Fig. 10. Bayer. 25-Pfünder Leuchtballen.
- Fig. 11. Gerippe des bayer. 25-Pfünder Leuchtballens.
- Fig. 12. Mordschlag zum Spicken der Leuchtballen etc. (Bayer. Muster).
- Fig. 13. Bayerisches Frictions-Zündröhrchen nach Grundherr. Längendurchschnitt (Drahtschlinge mit Reiber und Ring nicht durchschnitten) und Ansicht.
- Fig. 14. Französisches Percussions-Zündröhrchen für Marine-Geschütze. Seitenansicht.
- Fig. 15. Schilfzundröhrchen. (Bayer. Muster). Seitenansicht
- Fig. 16. Stählerner Nagel zum Vernageln der Geschütze. (Bayer Muster). Seitenansicht und Querschnitte.
- Fig. 17 . b. a. c. Preussischer Schrapnelzünder, (für kugelförmige Granatkartätschen)
  - a. Ansicht der Tempirplatte (resp. von oben).
  - b. Ansicht der Zünderröhre von der Seite.
     c. Ansicht der herausgenommenen Satzröhre.
- Fig. 18. Splingard'scher Concussionszünder (für kugelförmige Hohlgeschosse). Seitenansicht und Längendurchschnitt.
- Fig. 19. Bayer. 12-Pfünder Granatkartätschzünder (für kugelförmige Schrapnels) Ansicht von oben und Vertikaldurchschnitt.
- Fig. 20. Kleiner Brandcylinder für bayer, Brandgeschosse. Längendurchschnitt.
- Fig. 21. Brandgeschoss für die bayer. gezogenen Batterie-12-Pfünder. Verticaldurchschnitt der Geschossspitze.
- Fig. 22. Preussischer Percussionszünder für Spitzgeschosse, Durchschnitt nach der Längenaxe.
- Fig. 23 .- h. Richter's tempirbarer Percussionszünder für die Granat-Kartätschen der preuss. gezog. Batteriegeschütze.
  - a. Ansicht von oben. / Der Zünder auf 0, d. h. Kar-
  - b. Ansicht von der Seite. tätschschussweite (K) getellt.
  - c. Durchschnitt nach der Längenaxe des Geschosses.
  - d. Ausicht des Teller's von der Seite.
  - e. Ansicht des Satzstückes von oben.
  - f. Durchschnitt des Satzstückes nach der Längenaxe des Geschosses.
  - g. Ansicht des Satzstückes von unten.
  - h. Ansicht des Vorsteckers von oben und seitwärts.
- Fig. 24. Darstellung folgender Schussbahnen:
- I., III. u. VIII., der 12 Pfund schweren Granate des bayer, gezog. Feld-6-Pfunders mit 35 Loth Ladung.

- II., der 7 Pfund 22 Loth schweren Granate des bayer. gezogenen Feld-4-Pfünders mit 28 Loth Ladung.
- IV., der 4 Pfd. 28 Lth. schweren Vollkugel des ehemal. glatten bayer. Feld-6-Pfunders mit 1½, Pfd. Ladung.
- V., der 9 Pfd 24 Lth. schweren Vollkugel des ehemal. glatten bayer. Feld-12-Pfünders mit 2<sup>3</sup>/. Pfd. Ladung.
- VI., VII. u. IX. der 8 Pfd. schweren excentr. Granate des bayer leichten Feld-12-Pfünders mit 2 Pfd. Ladung. (Pfeilspitze unten).
- endlich der Derivationskurve zu I.

# Tafel XXIII.

- Fig. 1 Oesterr. 2-zöllige, mit 5-pfündiger Sprenggranate versetzte Wurf-Rakete. Ansicht von der link en Seite, der Stab abgebrochen.
- Fig. 2. Längendurchschnitt einer österr. 2-zölligen (oder 6-Pfünder) Wurfrakete.
- Fig. 3. Ansicht und Durchschnitt einer 12-Pfünder Sprenggranate mit gewöhnlichem Brandrohr, zur Versetzung österr. Wurf-. Raketen.
- Fig. 4. Getheilter Stab für Gebirgs-Raketenbatterien (Oest. Muster).
- Fig. 5. Oest. 2-zöll. mit Kartätschen versetzte Schussrakete. Ansicht von der linken Seite und von vorne, der Stab abgebrochen.
- Fig. 6 s. b. u. c. Büchsenkartätsche zur Versetzung der österr. 2-zöll. Schussraketen (enthält 28 Stück 3-löthige Bleikugeln).
  - a. Längendurchschnitt
  - b. Ansicht von oben (vorne).
  - c. Ansicht von unten (rückwärts).
- Fig. 7. Oesterr. 2-zöll. mit 5-pfündigem Brandgeschosse versetzte Wurfrakete. Ansicht von der linken Seite, der Stab abgebrochen.
- Fig. 8 a. v. b. 5-pfünd. Brandgeschoss zur Versetzung der österr. 2-zöll. Wurfrakete.
  - a Ansicht von der Seite.
  - b. Ansicht von unten (rückwärts).
- Fig. 9. Oesterr. Raketenschlagröhrchen. Ansicht u. Längendurchschnitt.

abgebrochen.

- Fig. 10. Russische, mit 2-pfünd. Sprenggeschoss versetzte, 2-zöll.
  Wurfrakete, englischen Systems. Längendurchschnitt, der Stab
- Fig. 11. Bodenplatte zur russ 2-zöll. Wurfrakete. Ansicht von unten und seitwärts.
- Fig. 12. Querschnitt des cannelirten Stabes der französ, 12-centim. Wurfrakete.
- Fig. 13. Querschnitt des hohlen, cannelirten Stabes der französisch. 9,5-centim. Wurfrakete.
- Fig. 14. Bayer. 1 Pfünd. Signalrakete. Ansicht von der rechten Seite.
- Fig. 15. Französische Marine-Signalrakete. Ansicht von der Seite und von unten.
- Fig. 16. Hale's Rotationsrakete. Längendurchschnittu. Ansicht von unt.
- Fig. 17 a. c. b. Oesterr. 12 · Pfunder Wurfrakete als "Leuchtrakete mit Fallschirm" versetzt.

- a. Ansicht der Rakete von der linken Seite.
- b. Ansicht der ausgestossenen Leuchtsatzbüchse mit Fallschirm.
- Fig. 18. Oesterr. 2-zöll. Raketengeschütz (Muster 1852) Perspektivische Ansicht von der linken Seite.
- Fig. 19. Französ. Gebirgs-Haubitzlaffete als Raketengeschütz mit 4 Leitrinnen armirt (Modell 1830). Ansicht von der rechten Seite, das rechte Rad abgenommen.
- Fig. 20. Französ, dreibeiniges Abfeuerungsgestell für 5cm. Raketen. (Mod. 1830). Ansicht von rechts.
- Fig. 21. Abfeuerungsgestell zur Hale'schen Rotationsrakete. Ansicht von der linken Seite und von vorne.

#### Taf. XXIV.

#### Schuss- und Wurfarten der Artillerie.

- Fig. 1. Rollschuss des bayer. leichten 12-Pfunders. (Pfeilsp. oben).
- Fig. 2. Zur Erklärung des Enfilirschusses.
- Fig. 3. Zur Erklärung über den indirekten Schuss.
- Fig. 4. Zur Erklärung über hohen und flachen Ricochetschuss.
- Fig. 5. Darstellung der flachen Bog en wurfbahnen:
  - der 12 Pfund schweren Granate des bayer. gezog. Feld-6-Pfünders mit 7 Lth. Ladung.
  - II. derselben Granate mit 101/2 Lth. Ladung.
  - IV. " " , 14 " "
  - III. der 8 Pfd. schweren excentr. Granate d. bayer. leichten 12-Pfünd. mit 24 Lth. Ladung. (Pfeilspitze oben).
  - VI. derselben Granate mit 40 Lth. Ladung. (Pfeilspitze oben).
    VII. , , , , , , , , , , (Pfeilspitze unten).
  - V. der 25-Pfünder, aus der (jetzt ausgeschiedenen) bayer. kurzen Haubitze gleich, Kalibers mit 2'/2 Pfd. Lad. geworfenen Granate.
- Fig. 6. Kartätschschuss des bayer. leichten (glatten) 12-Pfünders.
  Ansicht von der Seite und von oben.
- Fig. 7. Absteigender Ast des, auf 1500+, aus dem bayer leichten (glatten) 12-Pfünder abgegebenen Granatkartätschschusses.
- Fig. 8. Absteigender Ast und Aufschlagder, auf 1500+, aus dem bayer. gezog. Feld-6-Pfünder verfeuerten Granatkartätische mit Percussionszänder.
- Fig. 9. Zur Erklärung des hohen Bogenwurfes.
- Fig. 10. Erdwurf der bayer Artillerie. Längendurchschnitt und Ansicht von oben.
- Fig. 11. Zur Erklärung des direkten Brescheschusses.
- Fig. 12. Zur Erklärung der Flugbahn österr. Kriegsraketen.

Die Figuren 2, 3, 4, 9, 11 und 12 sind schematische Bilder.

## Erklärung der Tafel XXV-XXVI.

#### Tafel XXV.

## Geschichte der Waffen. Blanke, Schutz- und Handfeuerwaffen.

- Fig. 1. Hellebarde aus "Geschützbestand im deutschen Reich zur Zeit Maximilian I. 1500" zusammengestellt von dessen Oberst-Hauszeugmeister Bartholomäus Freisleben. Codex iconographicus Nr. 222, fol. 73, der Hof- und Staatsbibliothek München.
- Fig. 2. Schweizer Hellebarde aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts, nach Caspar Braun, das Landwehr-Zeughaus in München" 1866. S. 50.
- Fig. 8 u.b. Englischer Bogen und Pfeil aus dem 14. Jahrhundert, nach Napoléon "Etudes sur l'artillerie." Tome I. Pl. 1.
- Fig. 4. Armbrust mit Spannwinde aus dem 14. Jahrhundert, nach Napoléon Tome I. Pl. 1.
- Fig. 5. Pickelhaube aus dem 15 .- 16. Jahrhundert, nach Braun S. 62.
- Fig. 6. Deutsches Reiterschwert aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, nach "die Waffensammlung des österr. Kaiserhauses im Artillerie-Arsenal-Museum zu Wien" herausgegeben von Quirin Leitner, k. k. Hauptmann. Wien, Martin, Bd. I. Taf. II. Fig. 1.
- Fig. 7. Deutsches Landsknecht-Schwert aus der 1. Hälfte des 16 Jahrh. nach Leitner Bd. I. Taf. III. Fig. 4.
- Fig. 8. Streithammer des Pfalzgrafen Ott υ Heinrich (1504-1559), nach einer Copie aus der Ambraser Sammlung.
- Fig. 9. Zweihändiges Schwert, Griff aus dem 16., Klinge aus dem 14. Jahrh. nach Leitner Bd. I. Taf II. Fig. 5.
- Fig. 10. Morgenstern aus dem 15. Jahrh. nach Barth. Freisleben fol. 24.
- Fig. 11. Harnisch Kaiser Maximilian I. aus Leitner Bd. I. Taf. I.

- Fig. 12 \* " " Deutsches Luntenschloss aus dem 15. Jahrhundert, nach Schön "Geschichte der Handfeuerwaffen" Dresden, Rud. Kuntze, 1858. Taf. 2 Fig. 6.
  - a. Feuerstellung, Ansicht von aussen;
  - b. Ruhestellung, Ansicht von innen.
- Fig. 13. Musketier aus dem 16. Jahrhundert, nach Schön, Taf. 10 Fig. 36.
- Fig. 14 \* ". b. Deutscher Drehling aus dem 15. Jahrhundert, nach Hauptmann A. Mattenheimer, "die Rückladungsgewehre", Darmstadt, Ed. Zernin. 1869.
- Fig. 15. Hacken mit Radschloss von der Leibwache Churfürst Christian I. von Sachsen, nach Schön, Taf. 9 Fig. 27.
- Fig. 16 . a.b. Deutsches Radschloss, aus Schön, Taf. 6 Fig. 23.
  - a. Ruhestellung, Ansicht von innen;
  - b. Feuerstellung, Ansicht von aussen.
- Fig 17. Radschloss mit Luntenhahn, aus Schön, Taf 7 Fig. 29.
- Fig. 18 \* " . b. Spanisches Schnapphahnschloss, nach Schön, Taf. 11 Fig. 40.
  - a. Gespannt, Ansicht von aussen;
  - b. Ruhestellung, Ansicht von innen.
- Fig. 19 w b. Französisches Steinschloss aus der Zeit Ludwig des XIV.
  nach Napoléon. Tome 4 Pl. 78.

Ruhestellung mit geöffneter Pfanne:

- a. Ansicht von aussen:
- b. Ansicht von innen.
- Fig. 20. Französische Bajonetflinte, (fusil ordinaire) aus der Zeit Ludwig des XIV. nach Napoléon, Tome 4 Pl. 78.
- Fig. 21. Schrot-Pistole aus dem 17. Jahrhundert, nach Schön, Taf. 19 Fig. 63.
- Fig. 22. Console's Zünderschloss nach Schön. Taf. 24 Fig. 89.

  Ansicht von aussen, Ruhestellung bei geschlossener Pfanne.
- Fig. 23. Französisches Wallgewehr, Mod. 1831, zum Laden geöffnet, nach Schön, Taf. 32 Fig. 131.
- Fig. 24 \*- wetschgy's Magazinsgewehr, nach dem, im Bürgerzeughause zu München befindlichen Originale aufgenommen.
  - a. Ansicht des zusammengestellten Gewehres von der linken Seite, das Schloss abgelassen.
  - Perspektivische Ansicht der Verschlusshülse von der linken Seite.
  - c. Perspektivische Ansicht des Seitenbleches mit der Pulverkammer von der linken Seite.
  - d. Querschnitt der Verschlusswalze nach A B und per-

- spektivische Ansicht derselben, sowie ihrer Welle von der linken Seite.
- e. Ansicht des Walzenschlässels von der linken Seite und Querschnitt durch seine Scheibe.
- f. Perspektivische Ansicht des Schlosses bei geöffneter Pfanne und gespanntem Hahne von innen.
- g. Perspektivische Ansicht der Pfanne und der Zündkrautkammer von aussen, sowie Ansicht der letztern von unten.


## Tafel XXVI.


## Geschichte der Waffen. Geschütze.

- Fig. 1. Fundibole, nach Xylanders Waffenlehre, Taf. I. Fig. 6.
- Fig. 2. Balliste, nach Xvlander, Taf. I. Fig. 3.
- Fig. 3 Katapulte, den Illustrationen zu Brockhaus' Real-Encyclopädie entnommen.
- Fig. 4. Widder, nach Brockhaus' Illustrationen.
- Fig. 5. Katapulte nach Valturius (Schriftsteller des XV. Jahrhunderts), aus Napoléon, Tome II. Pl. 3 entnommen.
- Fig. 6. Wagenarmbrust mit Pfeil nach einer Zeichnung des Pixidarii Martin März. Codex germanicus Nr. 599 der Münchener Hof- und Staatsbibliothek
- Fig. 7. Bombarde auf elevirbarem Schiessgerüste, nach Napoléon, Tome III. Pl. 6.
- Fig. 8. "Der Weckauf", "Haubtpuchs" Kaiser Maximilian I., nach Freisleben, Fol 79.
- Fig. 9. Deutsche Coulevrine für Rükladung aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, nach Napoléon, Tome III. Pl. 44.
- Fig. 10. Tarrasbüchse mit Keilverschluss, aus Freisleben, Fol. 269.
- Fig. 11. Deutsches Hinterladungsgeschütz aus dem 16. Jahrhundert, nach Napoléon, Tome III. Pl. 44.
- Fig. 12 ... "Der Narr", Mörser Kaiser Maximilian I., nach Freisleben, F. 83. b. Pulversack.
  - o. z arrezeaez
  - c. Pulverfass,
  - d. Steinkugeln dazu.
- Fig. 13 \* Französischer Steinmörser aus dem 17. Jahrhundert, nach Napoléon, Tome IV. Pl. 74.
  - b. Zugehöriger Einsatzkasten für den Wachtelwurf.
- Fig. 14. Französisches 1 Pfdr. Gebirgsgeschütz aus dem 17. Jahrhundert, nach Napoléon, Tome IV. Pl. 69.


- Fig. 15. Deutsche zweitheilige Bombe aus dem 16. Jahrhundert, nach Napoléon, Tome III. Pl. 46.
- Fig. 16 a-d. Deutsche Ketten- und Stangenkugeln aus dem 16. Jahrhundert, nach Napoléon, Tome III. Pl. 44.
- Fig. 17. Gribeauval's hohe Walllaffete mit Rahmen, nach Napoléon, Tome IV. Pl. 96.
- Fig. 18<sup>-u.b.</sup> Gribeauval's 8zöllige Haubitze, nach Napoléon, TomelV. Pl. 95.
  a. Ansicht von der linken Seite, bei aufgelegtem Rohre, das linke Rad abgezogen.
  - b. Ansicht von oben, bei abgenommenen Rohre und linkem Rade.
- Fig. 19. Spanische Petarde aus dem 17. Jahrhundert, zum Sprengen befestigt, nach Napoléon, Tome III. Pl. 50.
- Fig. 20 Deutscher Zwölfpfunder aus dem 16 Jahrhundert, nach Napoléon, Tome 1. Pl. 7.
- Fig. 21. Französische Kartätschpatrone aus dem 17. Jahrhundert, nach Napoléon, Tome IV. Pl. 61.
- Fig. 22. Französischer Vierpfünder, System Vallière, nach Napoléon, Tome IV. Pl 81.
- Fig. 23. Deutsches Orgelgeschütz, nach Freisleben, Fol. 18.
- Fig. 24. Reichenbach's Expansions-Spitzgeschoss mit Treibspiegel (t) nach Oberst Schmölzl's "die gezogene Kanone." Taf. I. Fig. 1:
- Fig. 25 c. b. c. Gatling's Revolverkanone nach in "Le Gatling Battery Gun"
  Paris 1867, Legras veröffentlichter Zeichnung.
  - a. Perspektivische Ansicht des Geschützes von vorne und rechts.
  - Einheitspatrone dazu, Kupferhülse in der Seitenansicht durchschnitten.
  - c. Schrotpatrone dazu, Kupferhülse durchschnitten.









# Massstab von 25 Cent




einisch (=  $\frac{10}{12}$  Fuss) in  $\frac{1}{1}$ .




meter (=  $\frac{1}{4}$  Meter) in  $\frac{1}{1}$ .





# Technologie.








## Fabrikation und Untersuc
























## Theorie der gezog














## Schloss-und Abzug

















## Zündnadel







### Bayr: auf Rückladung abgeänd. Inf. Gewehr.


Boxer Patrone.






# Zündnadelgewehr nach Chassepot.








### Reiterfeuerwaffen




und Drehpistolen.










# Gezogene Hinterladungs-








Theorie der Fahrzeuge.















# Munitionswagen, Feldschmiede.







# Munitionswagen. Feldschmiede.







# Bayerisches Festungs und







#### Munition und deren Zubehör, dann












# Schuſs-und Wurfar






### Ceschichte der Waffen. Blanke,





#### & Schutz-und Handfeuerwaffen.

Taf. XXV.



### Geschichte der W





Ste Amino ak Mandren

ne for 466



Karl Krausbart Buchbinderet 8021 Straßlich b. Hichn. Keitenstr. 2 John Cat 10/22/ogle